

Freilauffunktion des Küchenfensters nach Betätigung des Notschalters wieder herstellen

Zur Aktivierung der Feilauffunktion

1. Flügel auf 90° öffnen.
2. Arretierungshebel (3) in Pfeilrichtung betätigen.

